

Transferierung & Waschgang



160°C



15 Sekunden



auf links waschen / bei 40 C° /
nicht schleudern



4-5 bar



Bügeln nur von Links

Trägerfolie: kalt abziehen



Nicht in den Trockner

Das Textil darf 48 Stunden nach der Veredelung nicht gewaschen werden. Nach der Lieferung müssen die Transfers vor dem Pressen auf Fehlerfreiheit überprüft werden.



Nicht chemisch reinigen /
keinen Weichspüler
oder Bleichmittel verwenden.